スクリーン印刷用インキ 24.06.01 改訂 09.09.09 制定

タオル用バインダーA

タオル用バインダーAは極めて柔軟な風合いと色彩の鮮やかな仕上がりが得られる顔料プリント用インスタントバインダーです。

【特 徴】・パイル織物全般、日本手拭いなどに使用する事ができます。

• 繊維内部への浸透性に優れた均一性の良いプリントが得られます。

• 刷版の目詰まりなどが少なく、印刷適性に優れています。

【対象生地】 綿布

主 成 分 : アクリル系共重合樹脂水性エマルジョン

粘 度: 7.600~8.400 mPa·s (25℃)

P H: 8.0±0.5 比 重: 0.9±0.05

【 設 定 】 ・ タオル用バインダーA : 15kg

堅牢増進剤F : 0.5 ℓ

• クロスミンカラー :

標準色 10色 各500g

黄、橙、特赤、紅、ピンク、紫、紺、青、緑、黒

蛍光色 6色 各1kg

黄、橙、赤、ピンク、青、緑

【配合例】 重量比

タオル用バインダーA 100 クロスミンカラー ~3 堅牢増進剤F 2~3

【 刷 版 】 ・ スクリーンはテトロン#70~#80が適しています。

• 乳剤は耐水性のものを選定して下さい。

【 乾 燥 】 140℃×3分

【 洗 净 剤 】 アクアMクリーナー 1.8kg

【版の洗浄】 印刷終了後に手早く版上に水を霧吹きした後、水を浸した布で拭き取って下さい。

※ 一度乾燥したインキは水に溶解しませんので、アクアMクリーナーを浸した布で拭き取って下さい。それでも溶解できない場合は、ユニクリーナーを刷版の両面から塗布し、1~2分放置してから同様に布で拭き取って下さい。その際の版は耐水・耐溶剤両用タイプの乳剤である事が条件になりますのでご注意下さい。

【 保 管 】 密栓の上、高温多湿の場所を避けて保管してくだい。(25℃前後)

【注意事項】・アクアMクリーナーはアルカリ性です。使用する際には手袋などを着用し、直接皮膚に触れないように注意して下さい。もし付着した場合は、水で十分に洗って下さい。

- 本刷りの前に予め十分な試験により条件を設定した上、適否を確かめてからご使用下さい。
- ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合もあります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
- このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
- SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。



が 株式会社 ミノグループ。

MINO GROUP CO.,LTD.